1. Регистрация учетной записи Нажимаем кнопку CONTENT на ПДУ телевизора и выбираем меню Internet@TV



В появившемся окне выбираем пункт Настройки



выбираем подменю ИД входа Internet@TV

Настр. системы			
• ИД входа Internet@TV	• Создать		
Диспетчер Арр	Диспетчер		
Свойства			

нажимаем кнопку Создать. Ввод данных осуществляется с помощью экранной клавиатуры

Нажмите кнопку D для выбора слова. 1/1			1 11900
develop +	1	2 abc	3 def
Создать ИД входа	4 ghi	5 jkl	6 mno
	7 pqrs	8 tuv	9 wxyz
входа может содержать до 8 символов.	ТТХ/МІХ Сдвиг	0	РRE-CH Удалить
develop	T9 ab Ab AB 1 🔦		
B Метод ввода 🖵 Язык : English 다 Выбор 🥎 Возврат			ык : English

Создаем идентификатор входа develop (название идентификатора только develop!!!). Далее вводим пароль



Пароль, чтобы войти в учетные записи Арр: любой



Учетная запись создана, подверждаем кнопкой OK и выходим кнопкой RETURN

2. Выбор учетной записи

В меню Internet @TV телевизора нажимаем кнопку А ПДУ и в появившемся окне «Вход» выбираем созданную учетную запись develop, вводим пароль и нажимаем кнопку А Создать.



В меню Internet@TV телевизора появится изображение учетной записи develop



3. Настройка синхронизации с TENET-TV

В меню Internet@TV телевизора выбираем Настройки и в появившемся окне выбираем подменю Разработка, и Настройка IP-адреса серв.



Вводим ІР-адрес для синхронизации: 195.138.78.77



подтверждаем и выбираем пункт Синхронизация приложений пользователя.

 Настр. системы ИД входа Internet@TV Диспетчер Арр 	 Настройка IP-адреса серв. Синхронизация приложений пользователя
- Свойства	
• Разработка	
	4



После успешной синхронизации на экране должно появится сообщение, подтверждающее об успешном добавлении нового приложения TENET.TV



Выходим кнопкой **RETURN** ПДУ телевизора. В меню Internet@TV появится виджет TENET-TV.

