

Регистрация устройств в сети TENET

Введите логин и пароль домашней учетной записи TENET и нажмите кнопку «Зарегистрировать приставку».

The image shows a monitor displaying the TENET-TV registration interface. The screen has a dark background with a sidebar on the left containing icons for various functions. The main area displays the title 'TENET-TV Регистрация' and a message: 'Устройство для просмотра TENET-TV не зарегистрировано! Для его активации, введите, пожалуйста, логин и пароль домашней учетной записи для доступа в TENET'. Below this, there are input fields for 'Логин:' and 'Пароль:', a 'Введите код:' field, and buttons for 'Зарегистрировать приставку', 'Зарегистрировать', and 'Где взять Логин и пароль?'. At the bottom, it provides technical support contact info: '+38(048)-730-53-00' and '24 часа в сутки без выходных. tv@tenet.ua'. A callout box on the right highlights the registration form fields with labels 'Логин:', 'Пароль:', and a large 'Зарегистрировать приставку' button.

Логин и пароль указаны
в регистрационной карте
(форма №5, выдается вместе
с комплектом документов
при заключении Договора).

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІОНА КОМПАНІЯ
TENET
Регістраційна картка абонента TENET
Форма №5
DOM@NET
Особовий рахунок:
Login:
Password:
Адреса:
Протокол зв'язку PPPoE
IP-адреса отримати автоматично
Сервери DNS отримати автоматично
SMTP-сервер mail.te.net.ua
POP3-сервер mail.te.net.ua
65125, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 2-А
Адміністрація (048) 730-53-33 Розрахунковий відділ (048) 730-53-35
Технічне питання (048) 730-53-00 Відділ продажів (048) 730-53-30


ТЕЛЕКОМУНІКАЦІОНА КОМПАНІЯ
TENET
Регістраційна картка абонента TENET
Форма №5
DOM@NET
Особовий рахунок
Login
Password
E-mail: @te.net.ua
Протокол зв'язку PPPoE
IP-адреса отримати автоматично
Сервери DNS отримати автоматично
SMTP-сервер mail.te.net.ua
POP3-сервер mail.te.net.ua
Україна, 65125, м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 2а
Розрахунковий відділ (048) 730 53 35
Відділ продажу (048) 730 53 30
Технічна підтримка (048) 730 53 00

Регистрация первого устройства вне сети TENET

1. Выберите кнопку «ХОЧУ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ»:






2. Введите свой контактный телефон и адрес электронной почты. Для получения промо-доступа введите акционный код. Нажмите кнопку «Начать просмотр»:




Подробная информация о проекте TENET-TV

1. Выберите кнопку «Что такое TENET-TV»:



Регистрации устройств для проекта TENET-TV

При подключении нового устройства на экране Вы увидите окно выбора:



Для регистрации первого и дополнительного устройств в сети TENET перейдите на стр. 2.



Для регистрации первого устройства вне сети TENET перейдите на стр. 3.

Для регистрации дополнительного устройства вне сети TENET перейдите на стр. 4.



Если Вы хотите побольше узнать о проекте TENET-TV, перейдите на стр. 5.

Регистрация дополнительного устройства вне сети TENET

1. Выберите кнопку «АБОНЕНТ TENET»:



2. В новом окне введите код активации и нажмите кнопку «Зарегистрировать».



Получить код активации можно на ранее зарегистрированном устройстве:

- в портале со новым дизайном: выбрать пункт меню «Мой кабинет», затем нажать кнопку «Получить код активации»;
- в портале со старым дизайном: выбрать пункт меню «Сервисы», затем - «Личный кабинет» и нажать кнопку «Получить код активации».